

● キーストーン・アクセサリー 施工方法

1. 下地処理

a. コンクリート、ブロック下地の場合

下地の点検を行い、清掃後によく乾燥させてください。

b. サイディングボード下地の場合

継ぎ目はしっかり固定し、下地が動かないように準備してください。

※ポイント※

- ◎施工は雨天時などは避け、天気の良い日に行ってください。
- ◎寒冷期に施工する場合、気温が5℃以下の時や、施工後養生中に5℃以下になることが想定されるときは施工を行わないでください。

2. 引掛けビス取付

キーストーン・アクセサリーの裏面にあるピンの位置を確かめ、ピンに引っ掛かる位置にステンレスコークスクリュービスを下地に打ってください。

※ポイント※

- ◎キーストーン・アクセサリーは、ハンドメイド商品につき、ピンの位置は個体によってバラツキがございますので、位置を確かめながらビスを打ってください。

3. 張り付け

キーストーン・アクセサリーの裏面に接着剤（外部用 2液混合タイプ エポキシ樹脂系推奨）を塗り、張り付けてください。前に打ったビスにピンを引掛けるようにすると、接着剤が硬化するまで安全に取り付けることができます。

4. 養生

張り付けの接着剤が硬化するまで十分な養生期間をとってください。

5. 塗装

キーストーン・アクセサリーは塗装がなくても問題はありませんが、カラーコーディネート指示がある場合や汚れなどが気になる場合は塗装をしてください。